



Brasserie La Croustillante

Timothé Bland & Marie Bourgnon
Sur les Rochets 77 | CH-2902 Fontenais
+41 (0) 79 509 59 67 | +41 (0) 78 641 57 25

CHE-495.764.227
www.lacroustillante.ch
brasserie@lacroustillante.ch

Instructions d'utilisation des tireuses à pression

La tireuse que nous installons est prête à l'emploi. Il faut toutefois respecter les points suivants :

<p>Démarrage</p> <p>→ Tireuse avec gaz : ouvrir le gaz (grande molette principale de la bonbonne, 2-3 tours complets). Si bouton marche/arrêt à l'arrière, ne pas l'enclencher (compresseur).</p> <p>→ Tireuse sans gaz : enclencher le compresseur (bouton à l'arrière sur I).</p> <ol style="list-style-type: none">1. Enclencher le frigo (molette à l'avant).2. Attendre 5 minutes que la tireuse soit réfrigérée.3. Régler le débit au minimum (valve du bec verseur contre le haut et ouvrir 1-2mm).4. Tirer une bière, verre bien penché. Vérifier la proportion mousse/liquide avant d'augmenter le débit.	<p>Arrêt</p> <p>→ Tireuse avec gaz : fermer le gaz à fond (grande molette principale de la bonbonne). Laisser les autres valves telles quelles.</p> <p>→ Tireuse sans gaz : arrêter le compresseur (bouton sur 0).</p> <ol style="list-style-type: none">1. Arrêter le frigo (sens inverse des aiguilles, jusqu'au cran).2. Ne pas dérégler le débit. Au démarrage, d'abord tester avec le débit actuel, et sinon repartir au point 3. du démarrage.
<p>Changer un fût</p> <ol style="list-style-type: none">1. Fermer le gaz à fond.2. Déconnecter le fût : d'abord relever la poignée sécurisée, et ensuite la dévisser.3. Connecter un nouveau fût : la poignée relevée, visser la poignée au fût, jusqu'en butée. Appuyer sur la poignée (clac) jusqu'au fond. Le fût est connecté.4. Ouvrir à nouveau le gaz.5. Tirer une bière, verre bien penché. Vérifier la proportion mousse/liquide. Si besoin, repartir au point 3. du démarrage.	<p>Ça mousse ?</p> <ul style="list-style-type: none">• Les 1-2 premières bières après une pause peuvent naturellement un peu mousser.• Toujours ouvrir la poignée de service à fond.• Toujours bien pencher le verre.• Le débit n'est-il pas trop ouvert ? Patience est mère des vertus.• Event. régler le frigo au maximum.• Le fût a-t-il été bousculé ou est tombé ? Le laisser reposer une bonne heure.• Event. rincer les verres à l'eau fraîche, surtout s'ils sont en plastique.• C'est le drame ? Nous contacter.